

Reparaturcafe / Aktivitäten
Stand 21.01.2018 Seite 1 von 15

	Nr.	Gegenstand	Gemeldeter Schaden	behoben	Kommentar
01.06.2015	1	Radio - Lexon	keine NF	ja	IC und Trans defekt
	2	Lüfter	Temp.-Sicherung	ja	Sicherung erneuert
	3	Wetterstation	Startet nicht	ja	Bedienung/Batterie
	4	Plattenspieler	Sicherung	ja	Sicherung erneuert
	5	Schwippbogen	Schalter fehlt	ja	Schnurschaltermontage
04.07.2015	6	Hängeleuchte	Aderbruch	ja	Fummelarbeit
	7	Kaffemaschine	Brüheinheit klemmt	ja	Problem rein mechanisch
	8	Kantenschneider	Ladegerät defekt	nein	Ersatz lohnt nicht
	9	Insektenkiller	Starter defekt	nein/ja	Kunde besorgt Ersatzteil
	10	Staubsauger	Saugt nicht	ja	Bedienfehler / Beutel falsch eingesetzt
	11	Receiver	Startet nicht	ja	SW neu u. UB,R,C
	12	Design-Leuchte	Elektronik-Fehler	nein	SW Pic defekt
	13	Kamera - Lumix	Ohne Funktion	nein	Prof.-Reparatur nötig
	14	DVD-Recorder	mechanischer Defekt	ja	Switch
	15	Navi - TOMTOM	Ohne Funktion	nein	SW defekt
	16	Musikanlage	Keine NF	ja	R 2x Trans
	17	Staubsauger	Ohne Funktion	ja	Lötstelle war gebrochen
	18	u	Defekt	ja+nein	geölt / Schrott
	19	Grilleinsatz	Defekt	nein	Thermostat/Kein VDE-Zeichen/Schrott
	20	Kopfhörer	Kabeldefekt	ja	Unter Mikroskop gelötet
25.07.2015	21	Rasierspiegel	Schalterdefekt	ja	Neuer Schnurschalter
01.08.2015	22	Nähmaschinenschnur	Kabeldefekt	ja	Neuer Stecker
	23	Pseudo-Pendeluhr	Schwingt nicht	ja	Magnet fehlt
	24	Moulinette	Lager fest	ja	Fummelarbeit
	25	Staubsauger	Saugrohr verstopft	ja	Problem rein mechanisch
	26	Personenwaage	Display defekt	nein	Besitzer beseitigt Verschmutzung
	27	Tonbandgerät	Sicherung defekt	ja	Neue Sicherung
	28	Radio	Einschalter defekt	ja	Überbrückt
	29	CD-Player	Schaltleistenbruch	ja	Reparatur durch ID

	30	Bügeleisen	Qualmte	nein	Schrott
	31	Digitaluhr	Fehler Batt.-kontakte	ja	Gelötet
	32	Bohrmaschine	Kondensator defekt	nein	Besitzer besorgt Ersatz
	33	Notebook	Fehlermeldung	ja	Wurde inzwischen erledigt
	34	Bose-Gerät	Spielt CD nicht	ja	Fehler lag in der CD
	35	Radio	Keine Lst-Regelung	ja	Potentiometer verschmutzt
	36	Shredder	Läuft nicht	ja	Schalter war blockiert
	37	Bügeleisen	Defekt	?	Reparatur verschoben
	38	Kickboard	Defekt	?	Reparatur verschoben
	39	Heckenschere	Läuft nicht	ja	Schalter verschmutzt
	40	Staubsauger	Läuft nicht	nein	Besitzer besorgt Spezial-Werkzeug
	41	Netzteil Festplatte	defekt	ja	2xD + Sicherung
12.09.2015	42	Radio	Sendereinstellungen	ja	Dauerplus fehlt / Künstlich eingerichtet
	43	Mixer	Läuft nicht	Schrott	Nicht zerlegbar
	44	Außenleuchte	PIR schaltet immer	ja	Netzteil defekt / Kondensator erneuert (1€)
	45	Mikrofon	Kabel lose	ja	Gelötet
	46	Senseo	Gelenk verschlissen	ja	Verschliss. Gelenkbolzen durch Schraube ersetzt
	47	Föhn	Kabel defekt	ja	Kabel gekürzt/angelötet
	48	Kaffeemaschine	Läuft nicht	?	Überhitzungsschutz wird bestellt
	49	SONY-Anlage	CD-Player defekt	ja	CD-Laser erneuert (11,79€)
	50	Entsafter	Motor läuft nicht	ja	Verschmutzungsbedingt
	51	Elektronik		?	Kontakte verstaubt
	52	Kofferradio	Band Umschalter	ja	Zug gebrochen
	53	VHS/DVD-Recorder	Ohne Funktion	nein/ja (1/2)	VHS wieder ok/ Laser irreparabel verraucht
	54	Säbelsäge	Läuft nicht	ja	Stator-Wicklung defekt
	55	Fernbedienung	Taste klemmt	ja	Besitzer beseitigt selbst die Verschmutzung
	56	Kofferradio	Kein Cassettenbetrieb	ja	Rec-Schalter
	57	?????????			
	58	Toaster	Bleibt nicht u nten	ja	Magnetschalter defekt
	59	Siemens Telefon	Lautsprecher defekt	ja	Neuer Lautsprecher eingebaut (1,80€)
	60	Funkwecker	Ohne Funkfunktion	ja	Nach Reset ok

Reparaturcafe / Aktivitäten
Stand 21.01.2018 Seite 3 von 15

	61	Wasserkocher	Schalter defekt	nein	Nicht reparabel
	62	Plätzchenpresse	Läuft nicht	ja	Kein Fehler feststellbar / Anwenderfehler
	63	X-Box	CD-Klappe öffnet nicht	ja	Verklebung gelöst
	64	Router	WLAN defekt	nein	Hardware defekt / Schrott
	65	Fotoapparat	Film geht nicht raus	ja	Unter Spannung gesetzt
10.10.2015	66	Kaffeeautomat Longhi	Quietscht	Ja	Spindel verschmutzt
	67	Waage	Unit-Taste ohne Funktion	Ja	Taster verklebt
	68	Schwingschleifer	Feuert	Ja	Lagerschaden
	69	Aquarienleuchte	Defekt	nein	Schrott
	70	CD/MP3 Player	CD springt	ja	Neues Laufwerk (6,79€)
	71	Tonband AIWA	Batt. Ausgel. Keine Fkt.	ja	Gereinigt
	72	DVD-Recorder	Keine DVD Wiedergabe	ja	Defekter Laser
	73	Nähmaschine	Fußpedal ohne Funktion	ja	Kurzschluß beseitigt
	74	Reiskocher	Ohne Funktion	ja	Thermosicherung erneuert
	75	Bose Sound System	Ohne Funktion	ja	Wieder ok
	76	Kaffee-Vollautomat	Ohne Funktion	?	Reparatur 7.11.
	77	Sony-Kompaktanlage	FM rauscht	ja	KS beim Einbau
	78	FTE-Receiver	Startet nicht	ja	Netzteil 7x Elko erneuert
	79	Laptop	Zu langsam	ja	Reparatur durch LA
	80	Radio-CD-Player	Keine CD-Wiedergabe	ja	Lasereinheit erneuert (3€)
	81	Stirnlampe	Batteriegehäuse zerstört	nein	Schrott
	82	Navigationsgerät	Bekommt keinen Strom	ja	Falscher NT-Stecker
07.11.2015	83	Mikrowelle	Sicherung fliegt	ja	Heizstab defekt
	84	Radio	Nicht einschaltbar	ja	Netzschalter defekt
	85	Soundsystem	Kassettendeckfehler	ja	Bandzug zu stark/Rutschkupplung geschmiert
	86	Kaffeemaschine	Pumpe defekt	nein	Ersatzteil zu teuer
	87	Wecker	Ohne Licht	ja	Wackelkontakt beseitigt
	88	Samsung	Anzeige defekt	ja	Diode im Netzteil der Display-Heizung erneuert
	89	X-Box	CD nicht immer lesbar	?	???
	90	Siemens Kaffemaschine	Heizung defekt	ja	Neues Heizelement (51,73€)
	91	Krups-3Mix	Kabelbruch	ja	Kabel erneuert (3€)

Reparaturcafe / Aktivitäten
Stand 21.01.2018 Seite 4 von 15

05.12.2015	92	Tauchlampe	Schaltet zu früh aus	nein	SMD LED defekt
	93	Kontaktanlage	CD-Lade schließt nicht	ja	Gleitschienen gefettet, Neuer Antriebsriemen
	94	Schwippbogen	Elektrik defekt	nein	Trafo defekt, Besitzer besorgt ihn
	95	Wasserkocher	Elektrik defekt	ja	Kabel im Stecker gebrochen / Erneuert
	96	Radio	CD wird nicht angenommen	ja	Total verschmutzt, Laser durch Flusen blockiert
	97	Videorecorder	läßt sich nicht einschalten	ja	Schubstange rep./Diode erneuert/Gereinigt
	98	Stehlampe	Obere Lampe ohne Funktion	ja	2x Hochvolt-Transistoren erneuert (2€)
	99	Rotlichtlampe	Ohne Funktion	ja	4pol RJ-Stecker defekt / Neuer Stecker
	100	Bandschleifer	läuft nicht	?	???????
02.01.2016	101	Radio	Läuft nicht	ja	Trafo hat zu hohe Spannung / Elko KS
	102	Funkschalter	Funktionen fehlen	ja	Taster oxidiert
	103	DvD-Player	CD bleibt drin	?	Schalter ox.Welle klemmt
	104	Nähmaschine	Läuft nicht	ja	???????
	105	Wasserkocher	Ohne Funktion	nein	Heizspirale defekt / Schrott
	106	Weltempfänger	Antenne fehlt	ja	Neue Antenne / Poti Öl
	107	Kaffeefullautomat	klemmt	ja	Zerlegt,gereinigt / Kondensator erneuert
	108	Dito SAECO	Mahlt schwer	ja	Verschmutzung beseitigt
	109	Dampfbügeleisen	Erkennt Wasserstand nicht	ja	Loses Kabel /Kontakt hergestellt
	110	Fernbedienung	Kontaktproblem	ja	Kontakt hergestellt
	111	Philips-CD-Player	Setzt aus	ja	Laser-Einheit komplett erneuert (8,38€)
	112	Massagekissen	Ohne Funktion	ja	NT 2x D 1x Si
	113	Föhn	Ohne Funktion	ja	Verschmutzt / Temperatursicherung
	114	Krups-3-Mix	Schalter ohne Funktion	ja	Kontakt wieder hergestellt
	115	Eierkocher	Defekt	nein	Heizstab defekt / Einschicken zu Krups> Kulanz
	116	CD-Player	Taste klemmt	ja	Blockade beseitigt
06.02.2016	117	Kaffeemaschine	ohne Funktion	ja	Schalter defekt / neuen eingebaut (15€)
	118	AEG-Gerät	Ohne Funkton	ja	IC defekt / erneuert (3,90€)
	119	CD-Player	läuft nicht	ja	Laser gereinigt
	120	Radio	hält Sender nicht	nein / ja	4 von 10 Tasten speichern noch
	121	Staubsauger	Ohne Funktion	ja	Schleifring defekt / direkt angeschlossen
	122	Nähmaschine	hakt beim Gas geben	ja	Keilriemen gespannt

Reparaturcafe / Aktivitäten
Stand 21.01.2018 Seite 5 von 15

	123	Nähmaschine	Transport defekt	ja	Transport war abgeschaltet /Bedienfehler
	124	Stehlampe	Obere Lampe ohne Funktion	ja	Kontakt hergestellt
	125	Senseo Kaffeemasch.	Binkt nur noch	ja	Magnet hakte
	126	AEG-Booster	Bassregler hat sich gelöst	ja	Gerät zerlegt / 30 Schrauben
	127	Weihnachtsbaumbel.	brennt nicht	ja	Kontakte waren verbogen
	128	Canon Drucker	schwacher Druck	ja	Patronen nicht richtig eingesetzt
05.03.2016	129	Receiver	Wackelkontakt	ja	Transistoren erneuert / 2 weitere Fehler
	130	Mixer	Stecker defekt	ja	Neuer Stecker
	131	Recorder	Ohne Fkt.	ja	Netzteil / 3 Elkos getauscht (3€)
	132	Kaffeautomat	FI fliegt	Schrott	Kurzschluß in der Heizung
	133	Radio	Lautstärke knistert	ja	Poti verschmutzt / gereinigt
	134	Videorecorder	transportiert nicht	ja	Codier-Drehschalter gereinigt
	135	2 Tischlampen	Ohne Funktion	ja	Falsche Montage
	136	CD-Player/Schaub-Lorenz	Ohne Funktion	ja	Diode für 10 Cent defekt
	137	CD-Player	Funktioniert nur zeitweise	ja	Laser gereinigt
	138	CD-Player	Ohne Funktion	ja	Laser gereinigt
	139	Bügeleisen	zerlegt sich	Schrott	Von Rost zerfressen
	140	Kaffeemaschine	Deckel lose	ja	Neu verschraubt
	141	Nähmaschine	Füßchen bewegt sich nicht	ja	Funktion war gegeben
	143	Bügeleisen	Kein Dampf	ja	Funktion war gegeben
	144	Mini-Bügeleisen	Kabelbruch	Schrott	
	145	Nähmaschine	Transport hakt	ja	Es fehlte Öl + Bedienfehler
02.04.2016	146	Notebook	Tee in Tastatur	ja	?
	147	Box Bright Plus	Stecker lose	ja	Stereo-Einbaubuchse erneuert (1€)
	148	Nähmaschine	Keilriemen defekt	ja	Maschine abgeschmiert, Keilr.-Spannung justiert
	149	Monitor	Bild weg	ja	Kein Fehler feststellbar
	150	Dia-Projektor	kein Da-Transport	ja	Riemen ersetzt
	151	TK47/TK248/Dual504	Defekte	ja	Repariert/Evtl. Weitergabe an 3-Städte-Depot
	152	Grundig City-Boy	Läßt sich nicht einschalten	ja	Kalte Lötstelle beseitigt
	153	Sony HCP 771	Lautstärke? Geräusche?	Ja	Mehrere defekte ICs erneuert (15€)
	154	Garagentor-Sender	Defekt	ja	Neue Batterien

Reparaturcafe / Aktivitäten
Stand 21.01.2018 Seite 6 von 15

	155	Krups-3 Mix	Mixstab fest	nein	Getriebe defekt / Schrott
	156	Sony STR-DE 445	Eingang setzt aus	ja	Mehrere kalte Lötstellen/Ant.-buchse eingelötet
	157	Universum Radio/CD/ Kas	Kassette ohne Funktion	ja	Regler defekt / Neu=> Poti+Riemen
	158	Kenwood KF 3050 L	Wackelkontakt	ja	Elko erneuert/Freq.-Anzeige justiert (10Cent)
	159	PC	Nimmt keine CD an	ja	Kein Fehler feststellbar / Anwenderfehler
	160	Radio / CD-Player	Stereofunktion defekt	ja	Lautsprecherlitze war gebrochen
	161	Pendeluhr	Gehäuse gebrochen	ja	Mit Doppelklebeband einwandfrei repariert
	162	Sony ICF-Pro 70	keine Funktion	ja	ZF-IC,OSC-Spule +14 SMD-Elkos erneuert
	163	Personenwaage	Defekt	nein	Neue Sensoren passen nicht
07.05.2016	164	Philips Sonicare HX 9350	Ohne Funktion	ja	Wassereinbruch / Platine gesäubert
	165	Philips Fernbedienung	Ohne Funktion	ja	Batterie defekt
	166	Hochdruckr.-Pistole	Undicht	ja	O-Ring ausgetauscht
	167	24er-Solar-LED-Kette	Keine Funktion	ja	Schalter verschmutzt/Akku nur noch 50%
	168	Bügeleisen	Wird nicht heiß	nein	Lässt sich nicht öffnen
	169	Heizlüfter	Ohne Funktion	ja	Kontaktproblem / Fehler behoben
	170	Telefunken RC770	Kass. ohne F./Radio gestört	ja	2 Antriebsr. und 12 Potis erneuert (4€)
	171	Waffeleisen	Kabelschaden	Schrott	Kurzschluß im Gerät
	172	Sony WM EX510	Defekt	ja	Antriebsriemen erneuert (3,50€)
	173	Adapterkabel	Defekt	ja	Neues Kabel
	174	CD-Player Big Ben	Netzteil funktioniert nicht	ja	Nach Netz-Reset funktioniert das Gerät.
	175	Kamera Medion MD86777	Monitor geht nicht an	ja	USB-Buchse war gewaltsam zerstört / Reste entf.
	176	Plattenspieler	Unterbrechungen	ja	Antriebsriemen war gesprungen, Nadel verschm.
	177	LG DVD-Player DV482H	Elektrik?	ja	Kein Fehler feststellbar / Anwenderfehler
	178	Kaffeemaschine	Zieht kein Wasser	Schrott	Heizung defekt
	179	./.	./.	./.	./.
	180	Kärcher Naßstaubsauger	Wackelkontakt	ja	Kabelneuanschluß
	181	Aiwa-Kassettenplayer	Ohne Funktion	ja	Neuer Antriebsriemen (3,50€)
	182	Kaffeemühle Alexander	Mahlwerk fest	ja	Welle gelöst, gefettet, Bügel geschweißt
04.06.2016	183	Leseleuchte	Ohne Funktion	ja	Kontakte gesäubert
	184	Medion MD22166	Ohne Funktion	ja	Netzteil Kurzschluß / Diode erneuert (1€)
	185	Kaffeemaschine	Ohne Funktion	ja	Temperatursicherung erneuert (3€)

Reparaturcafe / Aktivitäten
Stand 21.01.2018 Seite 7 von 15

	186	Schwippbogen	Kabel defekt	ja	Kabel mit Schalter erneuert
	187	Sony Vaio	Kein Bild	ja	RAM-Speicher-Platz1 defekt/ Läuft auf Platz2
	188	Bügeleisen	heizt nicht richtig	ja	Kein Fehler feststellbar / Anwenderfehler
	189	Telefunken M90306	Ohne Funktion	ja	Antr.riemen erneuert / Gehäuse repariert (3,70€)
	190	Heckenschere	Wackelkontakt	ja	Kabelbruch
	191	LED-TV Samsung	Negativ-Bild	ja	T-Con-Board IC defekt / Erneuert (4,60€)
	192	Handstaubsauger	Schalterhalterung gebrochen	ja	Schnurschalter eingebaut / Gehäuse zugeklebt
	193	Terion MD7353	CD-Player setzt aus	ja	Laser-Linse gereinigt
	194	Mixer	Rattert	nein	Ritzel verschlissen /Rep. nicht möglich
	195	Toshiba RD-XV47	macht Bandsalat	ja	Kopftrommel war verklebt / gereinigt
02.07.2016	196	Vorwerk Kobold	Leistungsschwankungen	ja	Kabelbruch am Stecker / Neues Kabel erforderlich
	197	Tonbandgerät	Keine Funktion	ja	Neue Batterie erforderlich
	198	Heckenschere	setzt aus	nein	Kollektor defekt /Reparatur lohnt nicht
	199	Armbanduhr	Federstift fehlt	ja	Neuer Stift (2 €)
	200	Wanduhr TCM	Datum klemmt	ja	Datum Neueinstellung
	201	Waage	klemmt	ja	Zeiger verbogen / Gerichtet
06.08.2016	202	Kaffeemaschine	Elektrische Störung	ja	Thermostat getauscht
	203	Akkuschrauber	Netzteil defekt	nein	Nicht reparierbar
	204	Digicam	Wasserschaden	ja	Korrosion beseitigt
	205	Pad-Automat Petra	Ohne Funktion	nein/ja	Heizelement/Masseschluß/Kunde tauscht selbst
	206	AEG-Bohrmaschine	Ohne Funktion	ja	Netzteil defekt / R18kOhm erneuert
	207	Anrufbeant. Loewe 3000	Ohne Funktion	ja	Netzteil defekt / 7805 erneuert (1 €)
	208	Induktionsplatte	setzt aus	?	Kein Fehler feststellbar /Töpfe geeignet?
	209	Diaprojektor	quietscht	?	Nicht hörbar / Magazin fehlt
	210	Bügeleisen	Bodenplatte lose	nein	Korrosion/verkalkt/Rep. lohnt nicht
	211	Nähmaschine Necci	Faden reißt dauernd	ja	Nadel falsch eingesetzt
	212	Friteuse	Kurzschluß	ja	Schutzschalter "resettet"
	213	Kaffeemaschine Krups	Wackelkontakt	Nein	Reparatur nicht möglich
	214	Nähmaschine AEG	Spule defekt?	ja	Spulenkapsel nicht richtig eingerastet
	215	Nähmaschine N-559	Spule defekt?	ja	Spulenkapsel nicht richtig eingerastet
	216	CD-Player	Ohne Funktion	ja	Laufwerkmechanik klemmte / geschmiert

	217	?????????????			
	218	Silver Crest Nähmaschine	Funktion gestört	ja	Kupplung eingerastet / Unterfadensp. Eingestellt
	219	1xSony / 1xAiwa	S=>brummt / A=>eiert	ja / ja	S=>13 Elkos+Riemen ern./ (5 €)
	220	Bügeleisen	Heizung defekt	nein	Gerät lässt sich nicht öffnen
	221	Grundig TV	Ohne Funktion	ja	Bootloader hängt / Mit USB-Stick resettet
	222	Sony-Radiorecorder	Zeigt "No disk"	ja	Laser-Linse gereinigt
	223	Staubsauger Siemens	Kabeleinzug defekt	ja	Neu aufgewickelt und vorgespannt
	224	Wetterst./Deltaschleifer	Beide ohne Funktion	ja/nein	Kontakte gereinigt / Excenterwelle gebrochen
	225	Adler-Rechenmaschine	Ohne Anzeige	ja	Unterbr. in Display-Röhren-Heizung beseitigt
	226	2 Aktenvernichter	verstopft	ja	Verstopfungen beseitigt / ausgesaugt
	227	Loewe Alphatel 3000	Ohne Funktion	ja	7805 war hochohmig / Erneuert (1€)
03.09.2016	228	Philips-Sonicare HX 9350	Ohne Funktion	nein	Nicht mehr dauerhaft zu reparieren
	229	Krups-Mixer	Kabelbruch	ja	Kabel erneuert
	230	Orion Lifetec LT9025	Kass. wird ausgeworfen	ja	Motor-IC LB1980 erneuert (5€)
	231	Krups-Föhn	Ohne Funktion	ja	Kabelbruch beseitigt
	232	Krups-Mixer	Kabelbruch	ja	Kabel erneuert
	233	Staubabsaugung	Ohne Funktion	ja	Lüfter war fest, da total verstaubt / gereinigt
	234	Smartphone	Fotos verschwinden	ja	Kein F. feststellbar / Fotos wieder hergestellt
	235	Kamera	Lässt sich nicht auslösen	ja	Kondensator defekt / erneuert (50 Cent)
	236	Klingelverstärker	Ohne Funktion	ja	Eine Batterie war falsch eingesetzt
	237	Krups-Kaffeemaschine	Bügel nicht lösbar	ja	Mechanik verbogen / gerichtet / geschmiert
	238	Senseo-Kaffeemaschine	2-Tassen-Funktion defekt	ja	Magnete neu sowie entrostet (2€)
	239	Medion-Fernseher	DVD kommt nicht raus	ja / nein	DVD raus / aber Fernbedienung Platine defekt
	240	Braun-Rasierer Synchro	Nch Fall ohne Funktion	ja	Mitnehmer war aus der Führung gesprungen
	241	LCD-TV	Negativ-Bild	ja	IC AS15 defekt / erneuert (1,50€)
01.10.2016	242	Kaffeemaschine	Sicherung löst aus	ja	Sicherung erneuert
	243	Nähmaschine	Nadel nicht fixierbar	nein	Gelöstes Teil hat Unterfaden-Mechanik zerstört
	244	Lüfter	Kabelbruch	ja	Kabel erneuert
	245	Lampe	Touch-Funktion defekt	ja	Einlötsicherung erneuert
	246	Graetz-Radio	Ohne Funktion	ja	Kalte Lötstelle / Kondensator erneuert
	247	Aussenlampe	Sensor defekt?	Ja	3 Bauteile erneuert (2€)

Reparaturcafe / Aktivitäten
Stand 21.01.2018 Seite 9 von 15

	248	CD-Player	Ohne Funktion	ja	Kalte Lötstelle d. mechan. Belastung / Beseitigt
	249	Saeco-Vienna	Undicht	nein/?	Boiler undicht / Kunde besorgt Ersatzteil
	250	Sony Handy-Cam TR550	Ohne Funktion	ja	Kein Ersatzteil / Spez. Betätigung möglich
	251	Camcorder Canon MV10	Ohne Funktion	ja	3 4A-SMD-Sicherungen erneuert (9,99€)
	252	Video-Rec. Agfa DV18910	Streifen+kein Ton	ja	Video-Köpfe gereinigt
	253	Bose-System		nein	Prozessorplatine defekt
	254	Lichterkette	Ohne Funktion	ja	Defekte Glühbirnen / Kundin besorgt Ersatz
	255	Rennauto	Ohne Funktion	ja	2 Widerstände erneuert (10 Cent)
	256	Mixer	Kabelbruch	ja	Kabel erneuert
	257	Mikrowelle	Starker Leistungsverlust	ja	Leistungsverlust ist nur minimal
	258	Kartenmischgerät	Kurbel gebrochen	ja	Kurbel mechanisch stabil fixiert
05.11.2016	259	Laminiergerät	heizt nicht richtig	nein	Schrott / Heizung durchgebrannt
	260	Scheibenputzgerät	Ohne Funktion	nein	zu Leifheit einsenden evtl Kulanz
	261	Tischlampe	flackert	ja	Kipp-Schalter erneuert (1,70 €)
	262	Toaster	Hebel bleibt nicht unten	ja	Kontakte gereinigt
	263	Philips-Fernseher	Ohne Funktion	ja	Defektes Netzteil-IC erneuert
	264	Mechanische Uhr	Läuten zeitlich versetzt	ja	Zeigerstellung korrigiert
	265	Feuchtigkeitsmesser	Anzeige setzt aus	ja	Kontaktproblem / Fehler behoben
	266	Wanduhr	Zeiger zuckt	ja	Batterie zu schwach
	267	Tischlampe Glühbirne	Wackelkontakt	ja	Glühbirne nicht richtig eingesetzt
	268	Staubsauger Centrino	Leistungsschwankungen	ja	Poti 500 kOhm defekt /erneuert (50 Cent)
	269	Metabo-Oberfräse	Drehzahlregelung defekt	ja	Thyristor-Diode-Elko erneuert (2 €)
	270	Nähmaschine	Unterfaden zieht	ja	Fadenspannung neu eingestellt
	271	Radio-Netzkabel	defekt	ja	erneuert
	272	Fernbed. Garagentor	Nach mechan. Belastg.defekt	ja	Quarz-Oszillator nachgelötet
	273	Canon Multifkt.Gerät	Ohne Funktion	ja	Netzteil defekt / Elko erneuert (50 Cent)
	274	Krups-Reiseföhn	Ohne Funktion	ja	Defekten Schalter überbrückt
	275	Kaffeemühle	Kabel abgerissen	Ja	Kabel neu abgesetzt
	276	Radiorecorder	Ohne Funktion	ja	Netzteilkabelanschluß repariert
	277	Campingkühler	Ohne Funktion	ja	Korrodierte CU-Leiterbahn nachgelötet
	278	Kenwood-Receiver	Ohne Funktion	ja	Bauteile ausgetauscht

	279	Kaffee-Vollautomat	Starke Mahlwerkgeräusche	ja	Mahlwerk zerlegt / Fremdkörper entfernt/gerein.
	280	DVD-Recorder	Stecker defekt	ja	Scart-Buchse mechanisch neu befestigt
	281	Panasonic SA PM 52	starke Lüftergeräusche	ja	Lüfter-Lager geölt
	282	Tischlampe	3-Touch ohne Funktion	ja	IC TT6061A+Elko 47/16 erneuert
	283	Lichterkerle	Ohne Funktion	ja	Wasserschaden / 7 LED erneuert
	284	Subwoofer	Brummt	Ja?	Vermutlich Störfrequenzen eines DECT-Telefons
	285	LEGO-Lokomotive	Läuft nicht	ja	Korrosion im Batterie-Pack beseitigt
	286	Backautomat	Heizfunktion gestört	ja	Original-Netzschalter erneuert
	287	Stichsäge	setzt aus	ja	Neues Schaltteil für 10€ eingebaut
	288	Videorecorder	Ohne Funktion	ja	Videoköpfe gereinigt
	289	Schwippbogen	1 Strang ausgefallen	ja	Neue 10er Kette eingebaut
07.01.2017	290	Steckerleiste	Ohne Funktion	ja	Schalter überbrückt
	291	Wasserkocher	heiß nicht einschaltbar	ja	Thermoschalter? Dann so ok.
	292	Sony CD-Player CDP-S7	no disk	ja	Nach Reinigung ok.
	293	Nähmaschine	Faden reißt	ja	Spulenspannung neu justiert / Fadenführung (?)
	294	Sony Kassettendeck	Ohne Funktion	ja	Antriebsriemen+Schutzwiderstand erneuert
	295	Föhn	Haare reingekommen	ja	Gereinigt
	296	Nähmaschine	Spult nicht auf	ja	Ersatz-Mitnehmer aus Dichtringen angefertigt
	297	3-Touch Lampe		ja	Triac geplatzt BT131/600 erneuert
	298	Digibox		in Reparatur	????????????????????
	299	Vollverstärker DENON	Ohne Funktion	ja	10 Bauteile erneuert
	300	Stecklampe	Ohne Funktion	ja	Klinkenstecker neu angelötet
	301	Recorder	Öffnet nicht	ja	5 Elkos erneuert, Codierschalter gereinigt
	302	Toaster	Bleibt nicht unten	ja	Magnetspulen-Kontaktproblem beseitigt
04.02.2017	303	Nähmaschine	verhakt sich	ja	Unterfadenspule falsch eingesetzt
	304	Staubsauger	stinkt	ja	Motorwellenlager + Anschlußkabel erneuert
	305	Elektr. Schreibmaschine	transportiert nicht	ja	Federanlenkung gebr. / Neue Feder improvisiert
	306	Grundig CD/Kassette	Kassettenton verzerrt	ja	Umschalter-Kontaktproblem beseitigt
	307	Krups 3-Mix	läuft nicht	ja	Kabel erneuert / Getriebe gereinigt, gefettet
	308	Subwoofer CANTON	Ohne Funktion	ja	Lautstärke+Low-Cut-Poti erneuert
	309	Thermomix	Waage zeigt halbes Gewicht	ja	Nach Reinigung kein Fehler feststellbar

Reparaturcafe / Aktivitäten
Stand 21.01.2018 Seite 11 von 15

	310	Mikrowelle	Wackelkontakt?	ja/nein	Wackelkontakt beseitigt Besitzer testet weiter
	311	Waffeleisen	Heizt nicht	Schrott	Masseschluß im Heizkreis
	312	WHD 3-Wege-Box	Lautsprecher defekt	ja	Tiefton-Chassis erneuert
	313	Bosch-Staubsauger	Leistungsverlust	ja	Falsche Tüten / zu dicht
	314	Netzteil vom Radio	defekt	ja	Kabel neu angelötet
	315	Heizkissen	Ohne Funktion	Schrott	Thermosicherung defekt
	316	Kuckucksuhr	läuft nicht durch	ja	gereinigt / geölt
04.03.2017	317	Clarisonic Pro	Ohne Funktion	ja	Akkus erneuert
	318	Brother MFC 7320	Einschaltproblem	ja	Netzteil repariert
	319	Stehlampe	Kabelbruch?	ja	Kabel gekürzt
	320	Telefunken 3500	CDLaufwerk defekt	ja	Fremdeingriffsfehler beseitigt/Riemen erneuert
	321	Kühlbox	Ohne Funktion	ja	Bimetallschalter defekt / wird erneuert
	322	Philips Mixer	Ohne Funktion	ja	Kein Fehler feststellbar
	323	Quigg Mixer	Ohne Funktion	ja	Kein Fehler feststellbar
	324	DVD DR 4084	Ohne Funktion	ja	Kein Fehler feststellbar
	325	Philips HR 1363	Zerkleinerer dreht durch	ja	Mitnehmerring gebrochen / Welle eingeklebt
	326	Samsung S4		in Reparatur	Werkzeug bestellt ??????????????????????
	327	Stichsäge Topcraft	Wackelkontakt	ja	Zerlegt / gereinigt
	328	Platine / Wäschetrockner	Maschine Ohne Funktion	ja	3 defekte Bauteile erneuert /
	329	Thermometer	Außenanzeige defekt	ja	Bedienfehler
	330	Samsung Fernseher	Senkrechter Streifen im Bild	nein	Schrott
	331	Staubsauger	Kabelbruch	ja	Neuer Stecker montiert
	332	Thermometer	Anzeige zu hoch	ja	Widerstand angepasst
01.04.2017	333	Mikrowelle	Türschließt nicht	ja	Haken abgebrochen / Ersatz = Büroklammer
	334	Telefunken Radio	Display ohne Funktion	ja	3 Bauteile erneuert (2€)
	335	Canon Photodrucker	Zieht Papier nicht ein	nein	Reparatur hier nicht möglich
	336	Milchaufschäumer	Ohne Funktion	ja	Netzteil defekt, Teile erneuert
	337	Stehlampe	Elektrisch defekt	Schrott	Mechanischer Totalausfall
	338	Canon Camera	fokussiert n. Fall nicht mehr	ja	Objektiv zerlegt + repariert
	339	Staubsauger	Ohne Funktion	ja	Kabelbruch beseitigt
	340	Touch-Dimm-Lampe	Ohne Funktion	ja	Elko 47µF 25V erneuert

Reparaturcafe / Aktivitäten
Stand 21.01.2018 Seite 12 von 15

	341	siehe 336	Neuer Fehler (3.6.)	ja	Netzteil repariert
06.05.2017	342	Leuchte	Ohne Funktion	ja	Kabelbruch beseitigt
	343	Fernseher Epsilon 25	Ohne Funktion	ja	IC durch Korrosion defekt / Unterbr. beseitigt
	344	Ghetto-Blaster	Ohne Funktion	ja	Gebrochene Lötstelle beseitigt
	345	Maranz SR-8200	Ohne Funktion	ja	20 kalte Lötstellen / 3-4h Aufwand
	346	Akten-Vernichter	Ohne Funktion	nein	defektes Ritzel / nicht reparabel
	347	Tuner Technics SU-V45A	Lautstärke-Regler kracht	ja	geölt
	348	AIWA HS-F150	Kassette ohne Funktion	ja	2 Antriebsriemen erneuert
	349	Musik-Center	CD geht nicht	ja	2 Antriebsriemen erneuert
	350	Bohrmaschine	Läuft nicht mehr	??	Fu ??
	351	Siemens Kaffeemaschine	verliert Wasser	Schrott	irreparabel
	352	Modell-Hubschrauber	Flügel oben ohne Funktion	ja	Verrutschtes Ritzel in Postion gebracht
	353	Wasserkocher Dirt Devil	Wasser wird nicht warm	ja	Gebrochenen Federkontakt gelötet
	354	Krups 3 Mix	Arbeitet schwer	ja	Zahnräder stark verschmutzt, gereinigt, gefettet
	355	Leuchte	Schaltproblem	ja	Gebrochenen Schalter erneuert
03.06.2017	356	Grundig Video 8	nimmt Kassette nicht	Schrott	120 Elkos ausgelaufen
	357	Canon Drucker	Patr. Nachgefüllt, druckt nicht	ja	Patrone eingetrocknet
	358	Pendeluhr	läuft nicht	ja	Zeiger berührten sich / nachgebogen
	359	Siemens Staubsauger	heult, keine Leistung	ja	Hundehaare im Motoransaugkanal
	360	PC-Netzteil	Ohne Funktion	ja	Kurzschluss im Netzkabel / Neues Kabel
	361	Röhrenradio	Ohne Funktion	ja	Neue Sicherung
	362	Fernbedienung	Ohne Funktion	ja	???? Ald
	363	Nespresso Kaffeem.	Kapsel hakt	ja	Maschine zerlegt / wieder montiert
	364	AEG-Bohrhammer	stinkt nach A	ja	Anker defekt / Neuer Anker (42€)
01.07.2017	365	Radio Neckermann	Ohne Funktion	ja	Sicherung erneuert
	366	Miniradio Turbo Sports	Anschanter defekt	ja	Kalte Lötstelle
	367	Kinder-CD-Player	Ohne Ton	ja	IC TDA 2822 defekt / erneuert
	368	Philips	Schaltet nicht ab	ja	Schiebeschalter gereinigt / Netzkabel erneuert
	369	Siemens-Staubsauger	Kabeldefekt	ja	Neuer Stecker
	370	Dualit Toaster 2+1	bräunt ungleichmäßig	ja	Mechanische Kurzzeit-Uhr geölt
	371	Nähmaschine			

Reparaturcafe / Aktivitäten
Stand 21.01.2018 Seite 13 von 15

	372	Senseo HD 7825	Heizt nicht	Schrott	Steuerausgänge defekt / Fremdeingriff
	373	Telefon Gigaset	Blitzschlag	Schrott	
	374	1&1 Fritzbox	Blitzschlag	Schrott	
	375	Sat Receiver	Blitzschlag	Schrott	
	376	DVD-Player	Blitzschlag	Schrott	Netzteil defekt / Nach Reparatur weitere Fehler
	377	GIRA-Dimmer	Blitzschlag	Schrott	
	378	Rollladen Steuerung	Blitzschlag	Schrott	
	379	RolladenMotor	Blitzschlag	Schrott	
	380	Pfaff Nähmaschine	Wackelkontakt im Pedal		Platine defekt ????????????????
	381	Luxman Verstärker L230	3 Leuchtdioden o. Fkt.	ja	2 erneuert / Kurzschluß / Kalte Lötstelle
	382	Medion MP3-Player	Schaltet nicht ein		????????????????????????????????
	383	Plattenspieler Dual P80	Tonabnehmer defekt	ja	Kurzschl.NF-Stufe/Elko def./Pimpel erneuert etc.
	384	Makita BHP 453	Rauchentwicklung	ja	Motor verbrannt /Neuer Motor
	385	Solarlampe	ohne Fkt.	ja	Beide Akkus totalentladen / neu geladen
	386	Babyphon	Sendet keinen Ton	ja	Mikrofon mit klebrig. Flüssigk. bedeckt / gereinigt
	387	Foto. Medion MD86917	Ohne Funktion	ja	Akku tiefstentladen / geladen
	388	Foto. Samsung NV100HD	Ohne Funktion	ja	Akku tiefstentladen / Kontakt mit Leitsilber rep.
	389	Staubsauger	Bürsteinheit ohne Funktion	ja/nein	Schleifringe gereinigt / Antriebszahnrad verschl.
	390	Tischlampe	Ohne Funktion	ja	Schmutz im Kontaktbereich / gereinigt
	391	Vorwerk Thermomix	Versorgungskabel defekt	ja	Kabel erneuert
	392	Bosch Küchenmaschine	(uralt) Ohne Funktion	ja	Entstörkondensator ausgebaut
	393	Stabmixer	läuft nicht	Schrott	Bauteil fehlt
	394	Grundig 32VLE801	Ohne Funktion	ja	Bootloader aktualisiert / Evtl. IC-Tausch notw.
	395	Außenfühler WT440H	zeigt zu hohe Werte	ja	Platine gereinigt
2.9.	396	Ultraschallgerät	Reinigt nicht	ja	2 Kabel gebrochen / repariert
	397	3 Stück Beamertische	Ohne Funktion	ja	Montagefehler + Transportschäden beseitigt
	398	Tefal Waffeleisen	Ohne Funktion	ja	Übertemperatursicherung erneuert
	399	Grundig CD-Player	springt	ja	Linse gereinigt
	400	Studio Friteuse	Hat gebrannt	ja	Hartfett geschmolzen /!!!!Fehlbedienung !!!!!
	401	Stereo Tuner FX331LBK	Ohne Funktion	ja	Fehlinterpret. / Display-Beleuchtung erneuert
	402	Staubsauger	Kabeldefekt	ja	Kabel gekürzt / Stecker montiert

	403	Wasserkocher	Ohne Funktion	ja	Thermostat-Schalter verbrannt/erneuert
	404				
7.10.	405	Lufthansa Koffer	Loses Rad	ja	Gebrochene Achse erneuert.
	406	CD-Kinder Radio	An/Aus Schlater defekt	ja	Unterbrechung aud der Platine beseitigt
	407	Loewe Opta Radio	Wird immer leiser	ja	Generalüberholung
	408	Remington Ne 3750	Ohne Funktion	ja	Kein Fehler feststellbar / Batterie fehlte
	409	Led Converter	Ohne Funktion	ja	Netzteil-Ic + Elko erneuert
	410	Thermometer	Temp-Anzeige außen defekt	ja	Bedienfehler nach Batteriewechsel
	411	Senseo	Funktion gestört	ja	Schwimmermagnet hakte
	412	HP-Laptop	CD-Laufwerk ohne Funktion	ja	Laser-Linse gereinigt
	413	3 Telefone	Diverse Defekte	1xja	Gabeltausch
	414	Smartphone	Fehlfunktion	ja	Software-Update
	415	Tischlampe	Ohne Funktion	ja	defekten Schnur-Schalter erneuert
	416	HP-Notebook	Wackelkontakt	ja	Kleeblattnetzkael Defekt beseitigt
	417	Spielzeugauto	Ohne Funktion	ja	Gelösten Widerstand wieder angelötet
4.11.	418	Braun Mixer	Diverse Probleme	ja	Getriebezahnräder erneuert
	419	Medion Fernseher	Ohne Funktion		Noch in Bearbeitung
	420	CD-Player	CD in Innenraum gerutscht	ja	Cd entfernt / Laser gereinigt
	421	Toaster	rastet nicht ein	ja	Leitung auf der Platine gelötet
	422	CD-Player	Schubfachprobleme	ja	Mechanik justiert
	423	Wlan-Repeater	ohne Funktion	ja	Netzteil defekt / Elko erneuert
	424	Kopfhörer	Wackelkontakt rechts	ja	Kabelbruch / Neues Kabel
	425	CD-Player	Wackelkontakt	ja	Batt. ausgel. / Kabelbr. / Stereo-Stecker neu
	426	Combo Receiver	Kurzschluß?	ja	Kurzschluß in der LNB-Versorgung beseitigt
	427	Bügeleisen	Dampfschieber fehlt	ja	Neuen Schieber eingebaut
	428	Medion-Station	Sicherung?	ja	Bedienfehler / Stromvers. stand auf "Batterie"
	429	Nostalgie-Telefon		ja	Nummernschalter + Hörerkabel erneuert
	430	Ventilator	Ohne Funktion	ja	Montagefehler
2.12.	431	Mixer	Ohne Funktion	Schrott	Mechanisch zerstört
	432	Kleiner Motor	Ohne Funktion	Schrott	Kaufempfehlung Ebay 19,95
	433	Medion Fernseher	Kein Bild		Ersatzteil fehlt noch

Reparaturcafe / Aktivitäten
Stand 21.01.2018 Seite 15 von 15

	434	Kaffeemaschine	Ohne Funktion	ja	Bedienfehler
	435	Kaffeemaschine	Ohne Funktion	ja	Übertemperatursensor erneuert
	436	Senseo-Kaffeemaschine	Muckt	ja	Heizung verkalkt / Entkalkungsempfehlung
	437	Carrera-Auto	kann nicht lenken	ja	Ersatz für Lenkungszenrierung eingebaut
	438	3x Funk-Thermometer	Ohne Funktion	ja	Bedienfehler
	439	Shredder	Ohne Funktion	ja	Kontaktproblem beseitigt
	440	Ipod-Soundsys.MD83026	Funktionsstörung	ja	Kein Fehler feststellbar / Funktion gegeben
	441	Playmobil Lokomotive	fährt nur noch rückwärts	ja	Wasserschaden / 2 Schalter erneuert
	442	CD-Player Sony CDP-S7	Anzeige "no disk"	ja	Mitnehmer mit Kontaktkleber gummiert
	443	Diditalisierer MD83930	Funktion nicht in Ordnung	ja	Widerstand war nur einseitig angelötet
	444	Nähmaschine Privileg	Motor dreht durch	ja	Gereinigt und Lagerstellen geölt
	445	Bauknecht Mikrowelle	Drehknopf defekt	ja	Buchse gedreht/ Lüfter war blockiert
	446	Kinderherdplatte	muckt	ja/nein	Kein Fehler zu diagnostizieren
06.01.2018	447	Staubsauger Miele S5	sehr laut	ja	Kugellager und Lärmdämmung erneuert
	448	Telefunken Garotte 301	Ohne Funktion	ja	Schalter gelötet, Tastensatz gereinigt+geschmiert
	449	Yamaha DVD 840	Ohne Funktion	ja	Sicherung und Elko erneuert
	450	Wecker	Einstellknopf dreht durch	ja	Buchse gedreht, Feder ergänzt
	451	Dia-Projektor	Ohne Funktion	ja	Sicherung fliegt, Birne hat 250W statt 150W
	452	Sony Multi Audio System	Ohne Funktion	ja	Sicherung und Elko erneuert
	453	Roventa Toaster	Ohne Funktion	ja	Vorwiderstand und Elko erneuert
	454	Siemens Toaster	bleibt nicht unten	ja	Schwarzbrot aus Mechanik entfernt
	455	Nähmaschine	Reparatur-Einstellproblem	nein	Einstell-Lehre fehlt. => Rep.-Cafe W'kirchen
	456	Staubsauger	Schalterproblem	ja	Kurzhubtaster erneuert
	457	FIF Backautomat	Mitnehmerproblem	Teilschrott	Seegerring nicht (de)montierbar / Empf. EBAY
	458	Multi3-Maschine	Heizproblem Kaffeemaschine	Teil/Schrott	Heizelement defekt / nicht mehr zu beschaffen
	459	Jura Impressa S7	Fehler S8		Noch in Bearbeitung